



SANTIAGO
 RDR 128.3

ATACAMA
 TWR 118.3

- Notas
- 1.- Autorización de acuerdo a DAN 06-21
 - 2.- Requiere GNSS
 - 3.- Requiere Vigilancia ATS
- Notes
- 1.- Authorization according to DAN 06-21
 - 2.- GNSS required
 - 3.- ATS Surveillance required

Nivel de Transición by ATC
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

STAR's RNAV RWY 17

ESOGU 1: En AWY VW-200, desde ESOGU proceder directo a AT384 - KUBIG - TORUD. Cruzar ESOGU FL140 o superior, AT384 FL110 o superior, KUBIG FL70 o superior, TORUD FL55 o superior, luego según autorización ATC.

ESOGU 1: On AWY VW-200, from ESOGU proceed direct to AT384-KUBIG-TORUD. Cross ESOGU at or above FL140, AT384 at or above FL110, KUBIG at or above FL70, TORUD at or above FL55, then according to ATC clearance.

SUPKI 1: En AWY T-114, desde SUPKI proceder directo a NESKO - REPOR. Cruzar SUPKI FL110 o superior, NESKO FL75 o superior, REPOR FL55 o superior, luego según autorización ATC.

SUPKI 1: On AWY T-114, from SUPKI proceed direct to NESKO - REPOR. Cross SUPKI at or above FL110, NESKO at or above FL75, REPOR at or above FL55, then according to ATC clearance.

MIKAP 1: En AWY VW-200, desde MIKAP proceder directo a VUGAD. Cruzar MIKAP FL100 o superior, VUGAD FL50 o superior, luego según autorización ATC.

MIKAP 1: On AWY VW-200, from MIKAP proceed direct to VUGAD. Cross MIKAP at or above FL100, VUGAD at or above FL50, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIB-MAP