



Nivel de Transición by ATC  
 Transition Level by ATC

No se ajusta a escala / Not to scale

**STAR's RNAV RWY 17**

**ESOGU 1:** En AWY VW-200, desde ESOGU proceder directo a AT384 - KUBIG - TORUD. Cruzar ESOGU FL140 o superior, AT384 FL110 o superior, KUBIG FL70 o superior, TORUD FL55 o superior, luego según autorización ATC.

**ESOGU 1:** On AWY VW-200, from ESOGU proceed direct to AT384-KUBIG-TORUD. Cross ESOGU at or above FL140, AT384 at or above FL110, KUBIG at or above FL70, TORUD at or above FL55, then according to ATC clearance.

**SUPKI 1:** En AWY T-114, desde SUPKI proceder directo a NESKO - REPOR. Cruzar SUPKI FL110 o superior, NESKO FL75 o superior, REPOR FL55 o superior, luego según autorización ATC.

**SUPKI 1:** On AWY T-114, from SUPKI proceed direct to NESKO - REPOR. Cross SUPKI at or above FL110, NESKO at or above FL75, REPOR at or above FL55, then according to ATC clearance.

**MIKAP 1:** En AWY VW-200, desde MIKAP proceder directo a VUGAD. Cruzar MIKAP FL100 o superior, VUGAD FL50 o superior, luego según autorización ATC.

**MIKAP 1:** On AWY VW-200, from MIKAP proceed direct to VUGAD. Cross MIKAP at or above FL100, VUGAD at or above FL50, then according to ATC clearance.

- Notas  
 1.- Autorización de acuerdo a DAN 06-21  
 2.- Requiere GNSS  
 3.- Requiere Vigilancia ATS
- Notes  
 1.- Authorization according to DAN 06-21  
 2.- GNSS required  
 3.- ATS Surveillance required