



STAR's RNAV RWY 09

ARGOS 1: Desde ARGOS directo a BA330 - LAFRO. Cruzar ARGOS FL150 o superior, BA330 FL90 o superior, LAFRO FL80 o superior, luego según autorización ATC.

ARGOS 1: From ARGOS direct to BA330 - LAFRO. Cross ARGOS at or above FL150, BA330 at or above FL90, LAFRO at or above FL80, then according to ATC clearance.

SALIK 1: Desde PARET directo BA331 - ELSOM. Cruzar PARET FL170 o superior, BA331 FL110 o superior, ELSOM FL90 o superior, luego según autorización ATC.

SALIK 1: From PARET direct to BA331 - ELSOM. Cross PARET at or above FL170, BA331 at or above FL110, ELSOM at or above FL90, then according to ATC clearance.

DASA / SECCIÓN AIS-MAP