



Altitud de Transición 5000FT
 Transition Allitude 5000FT

No se ajusta a escala / Not to scale

TACOR 6

DEP RWY 20: Ascender en R202 ARI VOR/DME hasta 4500FT, viraje derecha para interceptar R230 (TR 050°). Cruzar ARI VOR/DME FL100 o superior, cruzar LOLES FL210 o superior, luego según autorización ATC.

TAKE-OFF RWY 20: Climb via R202 ARI VOR/DME until 4500FT, right turn to intercept R230 (TR 050°). Cross ARI VOR/DME at or above FL100, cross LOLES at or above FL210, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP