



TARGO 1

DEP RWY 20: Ascender en RWY HDG hasta 600FT, luego viraje izquierda para interceptar R178 ARI VOR/DME. Cruzar D13 S ARI VOR/DME 3600FT o superior, luego según autorización ATC.

TAKE-OFF RWY 20: Climb via RWY HDG until 600FT, left turn to intercept R178 ARI VOR/DME. Cross D13 S ARI VOR/DME at or above 3600FT, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP