



AZAPA 1

DEP RWY 20: Ascender en RWY HDG hasta 600FT, luego viraje izquierda para interceptar R156 ARI VOR/DME. Cruzar D13S ARI VOR/DME 3600FT o superior, cruzar D20S FL60 o superior viraje derecha para interceptar AWY, luego según autorización ATC.

TAKE-OFF RWY 20: Climb via RWY HDG until 600FT, then left turn to intercept R156 ARI VOR/DME. Cross D13S ARI VOR/DME at or above 3600FT, cross D20S at or above FL60, right turn to intercept AWY, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP