



STAR PAMIR 1

En AWY VW-200 cruzar D20 S DAT FL100 o superior, D10 S FL80 o superior, DAT VOR/DME FL60 o superior, posterior viraje izquierda para interceptar R355 DAT VOR/DME hasta D13 N DAT. Luego continuar descenso a 3500FT o según autorización ATC.

On AWY VW-200 cross D20 S DAT at or above FL100, D10 S at or above FL80, DAT VOR/DME at or above FL60, then turn left to intercept R355 DAT VOR/DME until D13N DAT. Then continue descent to 3500FT or according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP