



### MURTA 3

**DEP RWY 27:** Ascender vía R293 BAL VOR/DME hasta FL75, posterior viraje izquierda para interceptar R217 BAL VOR directo PARET INT. Cruzar R247 BAL FL120 o superior, cruzar PARET INT FL170 o superior, luego según autorización ATC.

**TAKE-OFF RWY 27:** Climb on R293 BAL VOR/DME until FL75, then left turn to intercept R217 BAL VOR direct to PARET INT. Cross R247 BAL at or above FL120, cross PARET INT at or above FL170, then according to ATC clearance.

DASA / SECCION AIS-MAP