



PATIK 2

DEP RWY 19: Ascender en RWY HDG hasta 600FT, posterior viraje derecha para interceptar y ascender en R196 IQQ VOR/DME hasta 6000FT, luego...

TAKE-OFF RWY 19: Climb on RWY HDG until 600FT, then turn right to intercept and climb on R196 IQQ VOR/DME until 6000FT, then...

Transición REBOL: Viraje izquierda para interceptar aerovía VW-200.

REBOL Transition: Left turn to intercept airway VW-200.

Transición CALAMA: Viraje izquierda para interceptar aerovía W-202 / T-797.

CALAMA Transition: Left turn to intercept airway W-202 / T-797.

DASA / SECCION AIS-MAP