



### VIMAC 3

**DEP RWY 19:** Ascender en RWY HDG hasta 1000FT posterior viraje izquierda para interceptar y ascender en R172 FAG VOR/DME. Cruzar D20 FAG VOR FL60 o superior, luego según autorización ATC.

**TAKE-OFF RWY 19:** Climb on RWY HDG until 1000FT, then turn left to intercept and climb on R172 FAG VOR/DME. Cross D20 FAG VOR at or above FL60, then according to ATC clearance.